

Globe Flight GmbH
Borsigstrasse 9
93092 Barbing

Tel: +49 9401/949 88 88
Fax: +49 9401/949 88 89

eMail: info@globe-flight.de



WICHTIGE INFOS FÜR DEN BETRIEB IHRES DJI MAVIC AIR 2!

Korrektes Montieren der Propeller

Bitte vergewissern Sie sich, dass die Propeller nur am zugehörigen Motor befestigt werden!

Mechanisch gesehen passen die Propeller auch auf die Motoren mit der falschen Drehrichtung, achten Sie daher unbedingt genauestens auf die Markierungen. Propeller mit grauem Ring auf der Oberseite dürfen nur auf Motoren mit grauen Streifen auf der Oberseite aufgesetzt werden! Die DJI Fly App weist vor dem Start zusätzlich auch noch darauf hin, dies zu prüfen.

Bei Nichtbeachten und falscher Montage kann der Mavic Air 2 beim Startversuch umkippen und beschädigt werden!

Aktivierung der Akkus

Im Auslieferungszustand befinden sich die Akkus aus Sicherheitsgründen im Schlafmodus („Hibernation“) und lassen sich nicht einschalten, da sie zuvor aktiviert werden müssen.

Für die Aktivierung müssen die Akkus einmalig vollständig mit dem Standard-Ladegerät (1 Akkuanschluss) aufgeladen werden (siehe hierzu auch Seite 7 der Bedienungsanleitung). Die Ladezeit beträgt ca. 1 Stunde und 35 Minuten.

Der 3-fach Ladehub darf hierfür nicht verwendet werden! Der Akku kann sonst blockiert werden.

Falls der erste Ladevorgang dennoch mit dem Ladehub erfolgt ist und der Akku nun blockiert ist, versuchen Sie bitte, den Akku noch mit dem Einfachlader vollzuladen.

Sollte dies den Akku nicht wieder freigeben, kontaktieren Sie bitte direkt den DJI Support unter:

Telefon: +49 9771 906990

Email: support.europe@dji.com