

DE

Sender	Modell- typ	Kanalzuordnung	Reverseeinstellung	Flug Mode	Panikschalter	Dual Rates	High Rate	Low Rate	Weitere Einstellungen
DX6i	Acro	Weg Einstellung: GEAR POS (0) GEAR: ↑100%; GEAR/F MODE POS (1) GEAR: ↓48% FLAPS: Norm ←↑100; LAND ↓100 MIX 1: ACT; GEAR → GEAR ACT RATE D 0%; U + 100% SW MIX TRIM INH	THRO-N ELEV-N GEAR-R AILE-N RUDD-N FLAP-N	GEAR 0; Mix 0 = Anfänger GEAR 1; Mix 0 = Fortgeschrittener GEAR 1; Mix 1 = Experte	FLAP Position 0 = OFF FLAP Position 1 = Panik	ELEV-AIL D/R	100%	70%	Stopuhr Down, 08:00

Panikschalter

Um die Rettungsfunktion mit dem Panikschalter auf der DX6i zu nutzen:

- Stellen Sie das Gas auf 50 % und bringen für die schnellste Wiederherstellung einer normalen Fluglage alle anderen Kontrollen auf ihre Neutralposition.

Sollte während des Fliegens in einem beliebigen Mode ein Problem auftreten, schalten Sie den **Klappenschalter (FLAP)** auf *Position 1* und bewegen die Steuerknüppel auf Neutralposition. Die SAFE Technologie steuert den Hubschrauber dann zurück in eine stabile Fluglage, vorausgesetzt der Hubschrauber befindet sich in ausreichender Höhe ohne Hindernisse auf dem Flugweg. Hat sich der Hubschrauber wieder stabilisiert stellen Sie den **Klappenschalter** zurück auf *Position 0* um die Rettungsfunktion auszuschalten und zum normalen Flugmode zurück zu kehren.