

Übersicht Module-Empfänger 2,4 GHz für Futaba-Anlagen

Stand: 05-2021

Sender / Modul	FHSS / S-FHSS		T-FHSS Car	FASST - Car		T-FHSS Air		FASST AIR					FASSTest	FASST / FASSTest	FASST / FASSTest
	R203GF R603GF R2004GF R202GF	R2104GF R2006GS R2106GF R2008SB R2001SB R2000SBM	R304SB R324SBT R334SBS R334SBS-E	R603FF R603FS C1	R604FS R614FF R614FS C2	R3008SB R3006SB R3001SB R3004SB	R3106GF R3206SBM (ohne Telemetrie)	R606FS R6004FF R6106HF/HFC R607FS R617FS R6007SP R6107SP	R6203SB R6303SB	R608FS R6108SB R6208SB R6008FS/HS R6014FS/HS R6008SP	R6308SBT	R7008SB R7003SB	R7018SB R7014SB	R7006SB R7006SB R7108SB	
T2HR	X														
T3PRKA FHSS	X	X													
T3PL 2,4 GHz FHSS	X	X													
T4PL 2,4 GHz FHSS	X	X													
T4PLS /GRS 2,4 GHz S-FHSS/T-FHSS	X	X	X												
T3PM 2.4GHz FASST				X											
T3PK PK-FS 2.4GHz FASST				X											
FF-3, T3VCS PK-FS 2.4GHz FASST				X											
T3GR 2.4GHz				X											
T3PV, T4PV, T4PM	X	X	X												
T4PK / PKS 2.4 GHz FASST	3 Kanal Mode			X											
	4 Kanal Mode				X										
T4PX S-FHSS / T-FHSS / FASST	X	X	X		X										
T7PX, T7XC S-FHSS / T-FHSS / FASST	X	X	X		X										
T4YF 2,4 GHz FHSS	X	X													
T6L 2,4 GHz T-FHSS (ohne Telemetrie)						X	X								
T6J 2,4 GHz FHSS / S-FHSS	X	X													
T6K 2,4 GHz T-FHSS / S-FHSS	X	X				X	X								
T8J 2,4 GHz FHSS / S-FHSS	X	X													
T12K / T10J S-FHSS / T-FHSS		X				X	X								
T6EXP T7CP 2.4 GHz FASST								X	X	X		X			X
T10CP 2,4 GHz FASST								X	X	X	X	X		X	X
HF-Modul T-FHSS						X	X								
TM-7 Modul									X	X	X				X
TM-8 Modul	FASST 7 Kan								X	X	X				X
	FASST Multi								X	X	X		X		X
TM-10 Modul	FASST 7 Kan							X	X	X	X				X
	FASST Multi								X	X	X		X		X
HFM12-MX und MC Modul	FASST 7 Kan								X	X	X				X
	FASST Multi								X	X	X		X		X
TM-14 Modul, T8/12FG, T12Z, T14MZ, FX-20/30, FX-40	FASST 7 Kan							X	X	X	X				X
	FASST Multi								X	X	X				X
T14SG / FX 22 /FX-32 / T18MZ	S-FHSS	X	X												
	FASST 7 Kan							X	X	X	X				X
	FASST Multi								X	X	X		X		X
	FASSTest 12 Kan											X	X		X
FASSTest											X	X		X	
FX-36 / T-16SZ/18SZ, T-18MZ WC, T32MZ	S-FHSS	X	X												
	T-FHSS					X	X								
	FASST 7 Kan							X	X	X	X				X
	FASST Multi								X	X	X		X		X
	FASSTest 12 Kan											X	X		X
FASSTest 18 Kan											X	X		X	
T-16IZ	S-FHSS	X	X												
	T-FHSS					X	X								
	FASSTest 12 Kan										X	X			X
FASSTest 18 Kan										X	X			X	