

Übersicht Module-Empfänger 2,4 GHz für Futaba-Anlagen

Stand: 01-2022

Sender / Modul		FHSS / S-FHSS		T-FHSS Car	FASST - Car		F-4G	T-FHSS Air	FASST AIR					FASSTest	FASST / FASSTest	FASST / FASSTest	
Futaba ACT EUROPE		R203GF R603GF R2004GF R202GF	R2104GF R2006GS R2106GF R2008SB R2001SB R2000SBM	R304SB R324SBT R334SBS R334SBS-E	R603FF R603FS	R604FS R614FF R614FS	R404SBS R404SBS-E	R3008SB R3006SB R3001SB R3004SB	R3106GF R3206SBM (ohne Telemetrie)	R606FS	R6004FF R6106HF/HFC R607FS R617FS R6007SP R6107SP	R6203SB R6303SB	R608FS R6108SB R6208SB R6008FS/H S R6014FS/H S R6008SP	R6308SBT	R7008SB R7003SB	R7018SB R7014SB R7114SB	R7006SB R7108SB
T2HR		X															
T3PRKA FHSS		X	X														
T3PL 2,4 GHz FHSS		X	X														
T4PL 2,4 GHz FHSS		X	X														
T4PLS /GRS 2,4 GHz S-FHSS/T-FHSS		X	X	X													
T3PM 2.4GHz FASST						X											
T3PK PK-FS 2.4GHz FASST						X											
FF-3, T3VCS PK-FS 2.4GHz FASST						X											
T3GR 2.4GHz						X											
T3PV, T4PV, T4PM		X	X	X													
T4PK / PKS 2.4 GHz FASST	3 Kanal Mode					X											
	4 Kanal Mode						X										
T4PX S-FHSS / T-FHSS / FASST		X	X	X		X											
T7PX, T7XC S-FHSS / T-FHSS / FASST		X	X	X		X											
T10PX, F-4G / T-FHSS / S-FHSS		X	X	X													
T4YF 2,4 GHz FHSS		X	X														
T6L 2,4 GHz T-FHSS (ohne Telemetrie)								X	X								
T6J 2,4 GHz FHSS / S-FHSS		X	X														
T6K 2,4 GHz T-FHSS / S-FHSS		X	X					X	X								
T8J 2,4 GHz FHSS / S-FHSS		X	X														
T12K / T10J S-FHSS / T-FHSS			X					X	X								
T6EXP T7CP 2.4 GHz FASST										X	X	X		X			X
T10CP 2,4 GHz FASST										X	X	X	X	X		X	X
HF-Modul T-FHSS								X	X								
TM-7 Modul											X	X		X			X
TM-8 Modul	FASST 7 Kan										X	X		X			X
	FASST Multi										X	X	X	X		X	X
TM-10 Modul	FASST 7 Kan									X	X	X		X			X
	FASST Multi										X	X	X	X		X	X
HFM12-MX und MC Modul	FASST 7 Kan										X	X		X			X
	FASST Multi										X	X	X	X		X	X
TM-14 Modul, T8/12FG, T12Z, T14MZ, FX-20/30, FX-40	FASST 7 Kan									X	X	X		X			X
	FASST Multi										X	X	X	X		X	X
T14SG / FX 22 /FX-32 / T18MZ	S-FHSS	X	X														
	FASST 7 Kan									X	X	X		X			X
	FASST Multi										X	X	X	X		X	X
	FASSTest 12 Kan														X	X	X
FX-36 / T-16SZ/18SZ , T-18MZ WC, T32MZ	FASSTest														X	X	X
	S-FHSS	X	X														
	T-FHSS							X	X								
	FASST 7 Kan									X	X	X		X			X
	FASST Multi										X	X	X	X		X	X
FASSTest 12 Kan														X	X	X	
FASSTest 18 Kan														X	X	X	