

wingo2



Nr.: 26560037
Aero Nase

INVERKEHRBRINGER / DISTRIBUTOR /MISE SUR LE MARCHÉ

Robbe Modellsport

Industriestraße 10

4565 Inzersdorf im Kremstal Österreich / Austria / Autriche
Telefon/ Phone/ Téléphone: +43(0)7582/81313-0
Mail/ Email: info@robbe.com UID Nr.: ATU69266037

„robbe Modellsport“ ist eingetragenes Markenzeichen.
Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

„robbe Modellsport“ is a registered Trademark.
Errors, misprints and technical changes reserved.

„robbe Modellsport“ est une marque déposée.
Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications techniques.

Copyright 2020

Robbe Modellsport 2020

Kopie und Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
Copy and reprint only with our permission.

Copie et réimpression, même partielle, uniquement avec autorisation écrite.

Service-Adresse/Service-Address/ Service

Über Ihren Fachhändler oder: / Contact your Dealer or: /

Par l'intermédiaire de votre revendeur spécialisé ou :

Robbe Modellsport, Industriestraße 10, 4565 Inzersdorf im Kremstal
service@robbe.com +43(0)7582-81313-0

www.robbe.com



Made in Germany



01 KIT PNP RTF

Der Wingo2 mit Schwimmer und der leichten Aero-Nase muss neu ausgewogen werden. Siehe Schwimmer Anleitung Nr. 265601.

The Wingo2 with float and the light aero nose needs to be re-balanced. See float instruction no. 265601.

Le Wingo2 avec flotteur et le nez léger aérodynamique doit être rééquilibré. Voir l'instruction de flotteur n° 265601.



03 KIT PNP RTF

Markieren Sie die Bohrung mit einem Stift am Rumpf.

Mark the fuselage at the hole with a pencil.

Marquez le trou avec un crayon sur le fuselage.



07 KIT PNP RTF

Die Metallscheibe an der Klebesseite zusätzlich mit Kontaktkleber beneten und dann auf der Innenseite der Aero Nose mittig zur Positionsbohrung einkleben.

Wet the metal disk on the adhesive side additionally with contact glue and then paste it on the inside of the aero nose in the middle of the position hole.

Appliquez de la colle sur la face adhésive du disque métallique, puis collez le disque à l'intérieur du nez de l'avion au centre du trou de positionnement.



02 KIT PNP RTF

Die Aero Nase komplett auf den Rumpf aufschieben.

Push the Aero nose completely onto the fuselage.

Placez le nez aérodynamique complètement sur le fuselage.



04 KIT PNP RTF

Drehen Sie mit einem 5 mm Bohrer ein Loch in die Markierung.

Use a 5 mm drill to make a hole in the mark.

Utilisez une mèche de 5 mm pour percer un trou dans la marque.



08 KIT PNP RTF

Die Dekorelemente mit ca. 2 mm Rand ausschneiden.

Cut out the decal elements with approx. 2 mm edge.

Découpez les éléments décoratifs avec une marge de 2 mm.



05 KIT PNP RTF

Rundmagnet an Bohrer heften und mit Sekundenkleber beneten.

Attach the magnet to the drill bit and wet it with super glue.

Fixez l'aimant rond à la tige de la perceuse et appliquez de la super-colle sur l'aimant.



06 KIT PNP RTF

Magnet mit Bohrer einschieben bis dieser bündig mit dem Rumpf abschließt.

Insert the magnet with the drill bit until it is flush with the fuselage.

Insérez l'aimant avec l'aide de la mèche jusqu'à ce que l'aimant soit au ras du fuselage.



09 **KIT** **PNP** **RTF**
 Das ausgeschnittene Dekorelement auf der Trägerfolie.
 The cut-out decal element on the carrier foil.
 L'élément décoratif découpé sur la feuille de support.



13 **KIT** **PNP** **RTF**
 Die Aero Nase aufschieben und auf der anderen Seite genauso aufkleben.
 Push on the Aero nose and stick it on the other side in the same way.
 Poussez sur le nez de l'avion et collez-le de l'autre côté de la même manière.



17 **KIT** **PNP** **RTF**
 Das Gesichtsdekor auf die aufgeschobene Aero Nase auflegen und in Position verschieben. Danach den Wasserfilm nach außenreiben.
 Place the face decal on the Aero nose and move it into position. Then rub the water film to the outside.
 Placez la décoration faciale sur le nez et mettez-la en place. Ensuite, frottez le film d'eau vers l'extérieur.



10 **KIT** **PNP** **RTF**
 Das Dekorelement von der Trägerfolie teilweise abziehen und überstehende Trägerfolie abschneiden.
 Partially peel off the decal element from the carrier film and cut off any protruding carrier film.
 Décolezz partiellement l'élément décoratif du film porteur et coupez l'excédent de film porteur.



14 **KIT** **PNP** **RTF**
 Das Dekor schließt exakt mit dem bereits aufgeklebten Dekor am Rumpf ab.
 The decal finishes exactly with the already glued decal on the fuselage.
 Le décor doit être placé exactement au même niveau que le décor déjà collé sur le fuselage.




18 **KIT** **PNP** **RTF**
 Zusätzlich mit einem saugfähigen Papier (z.B. Küchenrolle) die Feuchtigkeit herausreiben.
 Additionally rub out the moisture with an absorbent paper.
 En outre, enlever l'humidité avec un tissu absorbant en papier (par exemple, du papier de cuisine).



11 **KIT** **PNP** **RTF**
 Das Dekor deckungsgleich auflegen und auf die Aero Nase aufkleben.
 Apply the decal congruently and glue it on the Aero nose.
 Placez l'élément de décor de manière congruente et collez-le sur le nez de l'avion.



15 **KIT** **PNP** **RTF**
 Das Gesichtsdekor wie dargestellt ausschneiden.
 Cut out the face decal as shown.
 Découpez le décor du visage comme indiqué.



19 **KIT** **PNP** **RTF**
 An den Stellen wo sich die Folie nicht an den Rundungen anlegt, kann mit Einschnitten auf der transparenten Folie Abhilfe geschaffen werden.
 In areas where the film does not touch the curves, cuts in the transparent film can be used to help.
 Dans les endroits où le film ne s'adapte pas aux courbes, vous pouvez y remédier en faisant des coupes dans le film transparent.



12 **KIT** **PNP** **RTF**
 Die Aero Nase abnehmen und den Dekorüberstand abschneiden.
 Remove the Aero nose and cut off the excess decal.
 Enlevez le nez et coupez l'excédent.



16 **KIT** **PNP** **RTF**
 Das Gesichtsdekor von der Trägerfolie abziehen und dann auf der Klebeseite mit einer 1:20er Wasser-Spülmittelmischung besprühen.
 Remove the face decal from the carrier film and then spray the adhesive side with a 1:20 water/dishwashing liquid mixture.
 Décolezz le décor du visage du film support, puis vaporisez avec un mélange eau/liquide à vaisselle au 1:20 sur la face adhésive .



20 **KIT** **PNP** **RTF**
 Bei Zimmertemperatur entweicht die Restfeuchtigkeit zwischen Folie und Aero-Nase über Nacht.
 At room temperature, the residual moisture between the film and the aero-nose escapes overnight.
 À température ambiante, l'humidité résiduelle entre le film et l'aéro-nez s'échappe pendant la nuit.